Manual de puesta en marcha de lámpara de sobremesa con lupa

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para los trabajos de precisión en talleres, facilita los trabajos con elementos de tamaño reducido.

3. Primera puesta en marcha y uso



W - interruptor de alimentación
R - brazo móvil
P - tornillo de fijación

- Instale firmemente el brazo de la lámpara al borde de la mesa con el tornillo de fijación.
- Ajuste la posición de lámpara según sus necesidades utilizando para este fin los brazos móviles.
- Conecte el cable de alimentación al enchufe adecuado.
- Encienda la luz con el interruptor.

Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1

4. Precauciones

- Ante los daños de salud, lesiones corporales, choque eléctrico, incendio o explosión, se deben cumplir las normas de seguridad. El incumplimiento de las mismas provoca peligro para la salud. Guarde el manual e instrucciones de seguridad en un lugar accesible y cerca del puesto de trabajo.
- El cable de alimentación puede ser conectado solamente al conchufe adecuado o al prolongador de alimentación con tierra.
- Antes de conectear la clavija al enchufe, asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF.
- Siempre desconecte el cable de alimentación del equipo antes de reponer la fuente de iluminación, fusible o accesorios adicionales.
- No provoque daños del cable de alimentación. Está prohibido trasladar la herramienta sujetando el cable de alimentación, desconectar de la red, tirar del cable. El cable de alimentación sedebe cambiar en su totalidad por uno nuevo (como el original).
- Durante el trabajo se debe sujetar la lámpara por las partes aisladas como por ejemplo mangos o soporte destinado para esto y evitar el contacto del cuerpo con los elementos que conducen la corriente (tuberías, radiadores etc.).
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Evite la exposición a la luz del sol directa, la lluvia, etc.
- No encienda el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío al caliente. La condensación puede dañar el equipo.
- Utilice el equipo de acuerdo con su uso previsto; el uso inadecuado puede dañar el equipo, causar un choque eléctrico, lesiones o muerte.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado, utilizando piezas de repuesto adecuadas.
- Está prohibido hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no autorizados supondrán la pérdida de la garantía y también pueden provocar un mal funcionamiento o causar un accidente.
- No se deben superar los parámetros nominales de funcionamiento del equipo.
- Se deben utilizar fuentes de iluminación recomendadas por el fabricante.
- Los equipos eléctricos usados se deben almacenar en sitios destinados para este fin.
- Observe el manual de usuario de la herramienta.